

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di alta qualità per la protezione di pavimenti di legno

Thortex offre un gran numero di sistemi da applicare su vecchi e nuovi pavimenti di legno.

Le nuove superfici di legno devono essere sabbiate con una carta di grana fine per rimuovere qualsiasi materiale fibroso.

Le superfici a struttura mista devono essere leggermente abrase con carta abrasiva con grana fine.

Per un pavimento che richiede di essere completamente rinnovato, rimuovere dall'originale substrato tutto il rivestimento già esistente. Successivamente abradere la superficie e aspirare tutti i detriti risultanti da questa operazione. Se si fa un lavaggio a vapore lasciare asciugare prima di applicare qualsiasi rivestimento.

Per un pavimento che richiede solamente di essere rivestito, controllare l'adesione e l'integrità del rivestimento già esistente. Le superfici devono essere completamente ripulite con un detergente che rimuova tutta la cera e tracce di unto. Successivamente devono essere abrase con una spazzola rotante dotata di un disco abrasivo con carta abrasiva grana 240.

Le aree danneggiate possono essere riparate e rifatte con il Thortex Timba-Tech.

Thortex Floor-Tech CS è l'ideale sistema di pulizia.

Esso è un materiale mono-componente a base d'acqua fornito pronto all'uso.

Per applicazioni su nuovi o non rivestiti pavimenti a struttura mista, ricordare che prima di essere applicato, il primo strato di Thortex Floor-Tech CS deve essere diluito circa a 1:1 con acqua pulita e completamente mescolato assicurandosi di ottenere una miscelazione completa. Thortex Floor-Tech CS può essere applicato a pennello o rullo. Per l'applicazione con rullo, usarne uno di buona qualità.

Su superfici di legno nuove o non rivestite devono essere applicati tre strati. Dopo che il primo strato è arrivato allo stato "asciutto al tatto", bisogna abradarlo in modo da rimuovere le scaglie di legno in rilievo. I detriti risultanti dall'abrasione devono essere aspirati o spolverati con un panno/disco per pulitrici. I pavimenti a struttura mista nuovi o non rivestiti devono prima essere trattati con il Thortex Floor-Tech CS;

applicare successivamente minimo due strati non diluiti. Tra l'applicazione di uno strato e l'altro lasciar passare minimo due ore. In condizioni di completa umidità, questo intervallo di tempo aumenta.

In alternativa i Sistemi Thortex Floor-Tech FB e Floor-Tech PU, possono essere usati per fornire una finitura flessibile quando viene richiesto un sistema pigmentato.