

### **Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di alta qualità per la riparazione e manutenzione di tramogge e getti d'acqua**

Durante l'uso, le superfici metalliche sono soggette a erosione e abrasione: tutto ciò riduce il loro rendimento. I Sistemi Metallici di riparazione Thortex possono risolvere questi inconvenienti.

Tutte le superfici devono essere sabbiate; su superfici butterate è essenziale pulire bene a fondo.

Quei componenti che hanno lavorato a contatto con acqua marina o in ambiente chimico devono essere sabbati in modo da assicurare la rimozione completa dei sali di cui si sono impregnati durante il servizio. Le superfici devono essere rivestite entro 4 ore dalla sabbatura per prevenire la formazione di ruggine.

Le superfici devono ora essere completamente sgrassate con il Detergente Universale Thortex. Le superfici che vengono a contatto con sabbia e materiali simili, devono essere ricostruite con il Cerami-Tech HG.

Il prodotto miscelato deve essere applicato alla superficie preparata con la spatola o il coltello. Esso deve essere pressato bene sulla superficie in modo tale da evitare l'intrappolamento d'aria.

Per produrre una superficie con basso attrito, rivestire la superficie con il Cerami-Tech FG o CR.

Per superfici che vengono a contatto con polveri fini, e dove è necessario applicare solo un rivestimento, applicare il Flexi-Tech 60 EG a Flexi-Tech 80 BG.

Non appena il prodotto si è polimerizzato, la parte può essere rimessa in funzione.