

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi di riparazione e manutenzione

Le piastrelle sono usate da molti anni per rivestire le pareti di cucine, docce, spogliatoi e molti altri locali in cui si richiede una finitura resistente all'acqua e facile da pulire. Prescrizioni igieniche sempre più severe rendono ora meno accettabile l'uso delle piastrelle a causa della passibilità di accumulo di sporcizia e batteri nelle giunture.

Inoltre, dopo un certo periodo di tempo, le piastrelle possono scheggiarsi, incrinarsi o subire urti e di conseguenza causare problemi di igiene.

Thortex offre diversi sistemi applicabili direttamente alle superfici piastrellate. Questi creano una finitura continua senza alcuna giuntura, ed eliminano ogni problema di igiene.

Una preparazione corretta ed accurata della superficie preparata è fondamentale per ottenere una sicura applicazione del sistema.

Piastrelle rotte o allentate devono essere sostituite o ben fissate. Le giunture danneggiate o erose devono essere rimosse e aggiustate con il Wall-Tech PS o Wall-Tech LW. Tutti i materiali stuccati, devono essere rimossi e se necessario rimessi a posto dopo l'applicazione del sistema.

Le superfici devono poi essere pulite a fondo con un potente detergente. Pulire molto bene le linee di giuntura fra le piastrelle per eliminare ogni traccia di olio e grasso. Un modo rapido ed efficace è quello di usare una pulitrice elettrica o pneumatica e una pasta abrasiva.

Le superfici devono poi essere sciacquate e lasciate asciugare.

Le superfici preparate devono prima di tutto essere trattate con uno strato di Primer Uni-Tech GP.

Primer Uni-Tech GP può essere rivestito con una finitura a base d'acqua o a base di solvente.

Le superfici preparate sono ora pronte per l'applicazione di qualsiasi sistema Igienico, Anti-Graffiti, Rinforzato, Decorativo o di Finitura Sterile Thortex.