

Leader mondiale nella fabbricazione e fornitura di sistemi rinforzati di alta qualità per la protezione di pareti

Per pareti interne le cui superfici possono essere soggette ad alto rischio d'urto, sono disponibili sistemi Thortex che prevedono l'uso di una membrana di rinforzo che ne aumenta la resistenza agli urti. I Sistemi Rinforzati Thortex, possono essere applicati su Blocchetti, Piastrelle, Superfici già rivestite e di Gesso. Wall-Tech CSM è un rivestimento speciale che si usa assieme ad un tessuto di fibra di vetro che forma uno strato rinforzato e che può essere ricoperto con il Wall-Tech WB o Wall-Tech UV.

Le superfici preparate devono essere trattate con il Primer Uni-Tech GP, lasciate asciugare per un per un minimo di 4 ore a 20°C prima di applicare il prodotto.

Su superfici grezze o dove una superficie liscia non è necessaria, il primo strato va lasciato asciugare prima di applicare il prodotto di finitura.

Dove si richiede una finitura liscia, specialmente su superfici piastrellate, stendere un tessuto sullo strato bagnato sopra la Stuoia CSM Thortex e rullare con un pennello a superficie piana. Lo strato di rinforzo Wall-Tech CSM deve essere lasciato asciugare per circa 24 ore a seconda delle condizioni climatiche di asciugatura. Deve poi essere rivestito con due strati di Wall-Tech WB o Wall-Tech UV.